

bOKUK



사용설명서

보국 버그킬러

BKR-L71K



- 사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
- 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

I 안전을 위한 주의사항

주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며, 안전에 관한 중요한 내용으로 잘 읽고 반드시 지켜주시기 바랍니다.



경고 : 사람이 대형사고 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용

주의 : 사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용

⚠ 경고

- 제품에 이상이 발견될 경우, 절대로 개조, 분해, 수리하지 마시고 고객센터로 문의하십시오. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.
- 제품은 어린이 손이 닿지 않는 곳에 설치하시고 어린이가 만지지 않도록 주의하십시오. 감전, 부상의 원인이 됩니다.
- 젖은 손으로 전원코드를 만지지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 정격 전압(220V) 이외에는 사용하지 마십시오.
- 전원코드 위에 무거운 물건을 올려놓지 마십시오.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마십시오.
- 전원코드가 파손된 경우에는 반드시 당사 고객지원팀 또는 유자격자에게 수리를 받으십시오.
- 외출 시 또는 제품을 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 반드시 콘센트에서 뽑아주세요.
- 제품 동작 전 안전망이 본체에 정확하게 장착되었는지 확인 후 사용하세요.

⚠ 주의

- 본 제품은 옥내용입니다. 가축우리, 마구간, 야영장 등 옥외 장소에서는 사용하지 마십시오.
- 습기가 없고 비나 눈이 맞지 않는 장소에 설치하여 주세요. 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 어린이 또는 애완동물이 넘어뜨리지 않도록 천장 또는 벽면 등 높은 곳에 설치하는 것이 좋습니다.
- 설치 시 지상에서 1.8m 이상의 장소가 안전하고 효과적입니다.
- 제품을 인화성 증기나 폭발성 먼지가 존재할 수 있는 장소에서 사용하지 마십시오. 화재, 부상의 원인이 됩니다.
- 정원 호스 등으로 제품에 물을 뿌리거나 본체에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오. 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 전원 코드를 임의로 연장하거나 개조하지 마세요.
- 안전망 사이에 붙어있는 벌레는 솔 등으로 자주 털어내어 주세요. 벌레가 안전망에 붙어 있으면 제품의 성능이 저하되고 고장의 원인이 됩니다. (청소 전 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주세요.)
- 벌레받이는 자주 비워주시고 깨끗하게 유지하여 주세요.

※위에 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

제품사양 및 각부 명칭

모델명	BKR-L71K
정격전압	DC 12V, 0.7A
외형치수	150 x 150 x 255 (mm)
중량	644g



※이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
 ※제품의 형태는 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으며, 품질 향상을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.

사용 및 관리방법

설치

- 제품 조립이 정확하게 되었는지 확인한 다음, 날벌레가 잘 모여드는 실내장소에 제품을 설치합니다.
- 설치 시 어린이의 손이 닿지 않는 실내장소에 설치하여 주세요.
- 본체에 어답터 연결 후 전원코드를 콘센트에 정확하게 꽂아주세요.

※본 제품은 자외선램프로 벌레를 유인하여 흡입방식으로 벌레를 잡는 방식입니다.

제품 설치 시 사람의 머리보다 높은 위치에 설치하시면 효과적이며, 어두운 곳일수록 벌레가 잘 유인되고, 주변이 밝을수록 램프로 유인이 잘되지 않아 벌레 잡는 효과가 떨어집니다.

동작

- 본 제품 상단의 동작버튼을 누르면 [1단-2단-3단-정지]순으로 흡입단계를 설정할 수 있습니다.
- 사용을 중지할 때는 전원 플러그를 콘센트로부터 뽑아주세요.

※제품 동작 시, 자외선램프를 장시간 쳐다보지 마세요. 건강에 좋지 않은 영향을 줄 수 있습니다.

외관청소 및 벌레받이 비우기

- 반드시 전원 플러그를 콘센트로부터 뽑은 다음 청소를해주세요.
- 안전망은 솔 등을 이용하여 먼지와 붙어있는 벌레를 털어내고, 마른 천을 이용하여 부드럽게 닦아주세요.
- 벌레받이는 시계 반대방향으로 돌려 본체로부터 분리한 다음, 벌레를 깨끗이 비우고 제 위치에 장착해주세요.

보관

- 제품을 장기간 사용하지 않을 때는 먼지가 들어가지 않도록 비닐봉지 등에 넣은 다음 통풍이 잘되고 습기가 없는 건조한 곳에 보관하여 주세요.

품질보증서

본 제품은 철저한 품질관리와 검사에 합격된 제품으로 보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연발생적으로 고장이 났을 경우 아래 내용과 같이 본 제품을 보증해 드립니다.

보증범위

- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.(해외에서 사용할 경우 보증을 받을 수 없습니다.)
- 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 제조일로부터 5년입니다.
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후 발생한 고장에 대해서는 실비를 청구합니다.

제품명	보국 버그킬러		모델명	BKR-L71K			
판매일	년	월	일	품질보증기간	1년	부품보유기간	5년
고객성명			전화	주소			
대리점 상호			전화	주소			

※수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자로 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 15개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 계산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능 기능상의 고장 발생시 (부품보유 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	-
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	-
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	-
	수리가능 하저발생시 동일하자에 대하여 수리 했으나 고장이 재발 (3회째)	무상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 잔여금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	-
소비자의 고의 과실에 의한 성능 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함
		유상수리	유상수리

- 천재지변(화재, 연해, 기스, 지진, 풍수해 등에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 사용자 정성 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
- 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우
- 서비스 센터의 수리기술이 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 보증서가 없거나 대리점 도장이 없는 경우

※경시되지 않은 사항은 공정거래위원회 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

※제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입해 주십시오.

- 본 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다.
- 본 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고, 본 제품을 폐기하실 때까지 소중히 보관하여 취급 상 문제점이나 결함이 발생하였을 시에는 유용하게 활용하여 주십시오.

전국 A/S센터

A/S 및 제품문의 1588-8775
대구광역시 달서구 성서서로 57

(주)보국전자
www.bokuk.com