



사용설명서

# 보국 전기 보온포트 2.2L

BKP-H09A



- 사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
- 표시된 사용 용도 외에는 사용하지 마십시오.
- 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

## | 안전을 위한 주의사항

주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며, 안전에 관한 중요한 내용으로 잘 읽고 반드시 지켜주시기 바랍니다.



**경고** : 사람이 대형사고 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용

**주의** : 사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용

어린이 손에 닿지 않는 곳에서 사용하십시오. 노약자, 신체가 부자유한 사람은 보호자가 있는 상태에서 사용해 주십시오.

부주의한 사용으로 인한 화상 가능성이 높습니다.

**경고**



스팀 배출구 근처는 장애물, 콘센트가 없어야 합니다.  
뜨거운 증기로 인하여 주변 사물의 손상을 초래합니다.

특히 인체를 가까이 할 경우  
화상의 가능성이 있습니다.

**경고**



가열 및 보온 동작 중, 제품의 뚜껑을 열 때에는 조심하여 열어주세요.

뜨거운 증기로 인해 화상의 우려가 있습니다.

**경고**



제품을 분해하거나 개조하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

제품에 문제가 있는 경우,  
유자격자 및 고객지원팀에 문의하세요.

**경고**



제품 세척이나 기기를 옮길 때에는 전원을 제거한 뒤, 손잡이를 잡고 옮기세요.  
이때 기기 내부 물이 넘치지 않도록 조심하여 옮기세요.

**경고**



기기 사용 중 이상한 냄새가 날 경우,  
즉시 전원코드를 뽑은 후,  
당사 고객상담실로 문의하세요.

**경고**



전원코드 또는 플러그가 훼손되었거나, 콘센트의 투입구가 헐거울 때에는 사용하지 마시고 고객 서비스센터로 문의하세요.

타 전원코드의 사용은 정격용량의 차이로  
인한 화재의 가능성이 있습니다.

**경고**



제품에 충격을 주지 마세요.

내부 부품 파손으로 인한  
오작동과 화재의 가능성이

있습니다.

**경고**



전원코드에 무거운 물체를 올리지 마세요.

괴열로 인한 화재의 가능성이 있습니다.

**경고**



콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오.

하나의 콘센트에 여러 가지를 동시에 사용하면 콘센트 발열로 인한  
화재의 원인이 됩니다.


**경고**



**전원 플러그를 순상시키지 마십시오.**

화재, 감전의 원인이 됩니다.

- 전원코드를 연장하지 마십시오.
- 전원코드 위에 물건 등을 놓지 마십시오.

**경고****습기가 많은 곳, 물이 끓을 수 있는 곳에 제품을 설치하지 마세요.**젖은 손으로 플러그를 잡지 마세요.  
감전의 위험이 있습니다.**경고****전원 플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼 주십시오.**


코드선을 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열, 발화의 원인이 됩니다.

**경고****스팀배출구 위에 물건을 두고, 제품을 동작하지 마세요.**

물건 및 기기 손상의 원인이 됩니다.

**경고****물을 용량을 준수하며, 최소와 최대 용량 사이까지 채워주세요.**

최대 용량 이상일 경우 물이 넘쳐 감전의 위험이 있으며, 최소 용량 이하일 경우 제품 손상의 원인이 됩니다.

**경고****사용시에는 사용전압을 필히 확인 바랍니다.**

이 제품은 교류 220V 전용입니다.

**주의****경사진 곳처럼 제품이 넘어질 수 있는 불안정한 곳에 제품을 두지 마세요.****주의****사용하지 않을 때에는 콘센트에서 플러그를 뽑아 보관하세요.****주의****물 이외에, 커피 및 라면 등을 넣고 기기를 동작하지 마세요.**

기기 고장 및 냄새의 원인이 됩니다.

**주의****남은 물을 버릴 때 제어부에 물이 들어가지 않도록, 본체 측면 쪽으로 기울여서 물을 버리세요.**



정면으로 물을 버리면 본체 제어부에 물이 들어가 기기 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

**주의****반드시 물을 먼저 채운 후 전원을 끊어주세요.**전원코드를 끊는 즉시 가열 동작을 진행합니다.  
내솥에 물을 채우지 않고 전원코드를 끊으면 기기손상과 발열의 원인이 됩니다.

※ 물을 보증할 때에는 전원코드를 빼야 합니다.

**주의**

## | 제품사양 및 각부 명칭



모델명	BKP-H09A	외형 치 수	220 x 285 x 255 (mm)
정격 전압	220~240 V~, 50/60 Hz	중량	2,05 kg
정격소비전력	680 W	물통 용량	2.2 L


본 설명서에 표시된 내용(외관 디자인 및 규격)은 제품의 품질향상을 위하여 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

## | 사용 전 준비 사항

제품을 처음 사용하거나, 장기간 보관 후 사용할 경우, 제품 내부의 이물질 제거를 위하여 아래 동작을 수행해주세요.

- 내솥에 깨끗한 물을 최대 수위까지 채웁니다.
- 물을 끓여주세요.
- 물이 끓어 보온으로 전환된 경우, 급수 버튼을 눌러 물을 완전히 빼냅니다.
- 1~3번 과정을 3회 이상 수행한 후 제품을 사용하세요.  
(물에 식초를 1스푼 정도 넣고 끓이시면 세정효과가 더욱 좋습니다.)

## | 사용 방법




### 1. 뚜껑 열기

뚜껑열림 버튼을 누른 후,  
위로 당겨 뚜껑을 열어주세요.



### 2. 물 채우기


최대 수위(FULL)이하로 물을 채우세요,  
(물 이외의 액체류 사용 불가)  
최대 수위(FULL) 이상으로 물을 넣을 시,  
끓인 물이 넘쳐 화상 및 감전의 위험이 있습니다.



### 3. 전원코드 연결

물기가 없는 손으로 캐넥터(코드부)를 본체와 연결한 후,  
벽면 콘센트에 전원 플러그를 꽂아주세요.

※ 젖은 손으로 코드를 연결할 경우,  
감전의 위험이 있으니 주의하십시오.




### 4. 물 끓이기 및 보온

전원을 공급하면 자동으로 가열 동작을 시작합니다.  
끓은 후 설정한 온도로(60°C, 85°C, 98°C)  
보온이 됩니다.  
보온 동작에서 온도가 떨어지면  
재가열을 시작합니다.



### 5. 급수 동작

잠금 해제 버튼을 눌러 잠금을 해제합니다. 적색 램프일 때 급수가 가능합니다.  
조절부의 [급수] 버튼 ①을 누르거나 배출구 뒤쪽의 급수 스위치 ②를 눌러주세요,  
잠금 해제 버튼을 누른 후 배출 동작을 하지 않을 경우, 자동으로 15초 후 잠금장치가  
동작하여 배출을 막아줍니다. (안전장치)



### 6. 물 보충

배출 동작을 하여도 물이 배출되지 않는 경우, 내솥을 확인한  
후 물을 보충하여 주세요.  
포트 안에 물이 MIN 이하일 때에는 일정시간 후 전원이 차단됩니다.  
※ 내솥에 물이 없을 때에는 표시등 전체가 깜빡거립니다.




## | 제품관리 방법


- 제품 사용 시 정기적으로 젖은 천을 이용하여 내부를 닦아 주는 것이 좋습니다.
- 본체는 물에 세척이 불가능합니다.
- 연마재를 이용하여 기기를 청소하지 마세요.
- 청소하기 전에는 항상 플러그를 빼낸 후 기기를 식혀 주세요.
- 제품 세척 시 뚜껑을 분리하여 세척이 가능합니다.

- 뚜껑 분리 방법**
1. 뚜껑 열림 버튼을 눌러 뚜껑을 열어줍니다.
  2. 후면의 뚜껑 분리 버튼을 눌러줍니다.
  3. 뚜껑을 분리해 줍니다.

※ 반드시 내술의 열기가 식은 뒤 분리하세요.  
화상의 위험이 있습니다.  
※ 분리 후 정확히 맞도록 뚜껑을 부착한 뒤 뚜껑을 닫아주세요.  
기기 파손의 위험이 있습니다.



뚜껑 분리 버튼을 눌러주세요



뚜껑을 본체에서 분리해 주세요

## | 고장신고 전 확인 사항

※ 아래와 같이 점검 후에도 이상이 있을 때는 제품 사용을 멈추고 당사 고객상담실로 문의하십시오.

문제점 및 증상	점검사항 및 해결
전원이 들어오지 않아요	▶ 전원코드가 콘센트에 연결되어 있는지 확인하십시오.
물 배출량이 줄어들었어요	▶ 내술에 적당량의 물을 보충하여 주세요. ▶ 내술 바닥의 배출구 필터 부분의 이물질을 제거하여 주세요.
동작하지 않는 버튼이 있어요	▶ 고객 상담실로 문의하세요.
조절부 램프에 불이 들어오지 않아요	▶ 내술에 물이 없는데, 가열 동작을 수행한 경우 내부 안전장치가 전원을 차단합니다. 30분간 기다린 후, 내술에 물을 넣고 동작을 시키세요.
끓인 물에 하얀 이물질이 보여요	▶ 내술에 석회성분이 끼어 발생한 이물질입니다. ▶ 끓인 물을 배출동작을 통해 깨끗이 해줍니다. - 1~3회 이상 반복하여 배출시켜 주세요. - 식초 1스푼을 넣어 끓이시면 세정효과가 좋습니다.
램프가 깜빡거리고 작동이 안돼요	▶ 내술에 물이 없을 시 작동하는 발열 방지를 위한 안전장치입니다. 물을 보충하시고 코드를 뽑았다가 다시 전원을 연결해주세요.



# 품질보증서

본 제품은 철저한 품질관리와 검사에 합격된 제품으로 보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연발생적으로 고장이 났을 경우 아래 내용과 같이 본 제품을 보증해 드립니다.

## 보증범위

- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.(해외에서 사용할 경우 보증을 받을 수 없습니다.)
- 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 제조일로부터 5년입니다.
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후 발생한 고장에 대해서는 실비를 청구합니다.

제품명	보국 전기 보온포트 2.2 L	모델명	BKP-H09A		
판매일	년 월 일	품질보증기간	1년	부품보유기간	5년
고객성명	전화	주 소			
대리점 상호	전화	주 소			

※ 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자로 기재 받으시기 바랍니다.  
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 15개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 계산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

## 소비자 피해보상 안내

소비자 피해유형		보상내역		
		보증기간 이내	보증기간 경과 후	
정상적인 사용상태에서 지연발생한 성능 기능상의 고장 발생 시 (부품보유 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	-	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	-	
	교환원 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	-	
	수리가능 하자발생시 동일하자에 대하여 수리 했으나 고장이 재발(3회째)	무상수리	유상수리	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 잔여금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불	
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			
소비자의 고의 과실에 의한 성능 기능상의 고장	제품 구입 후 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	-	
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함	
● 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 ● 사용 전원이 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ● 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우		● 사용상 정상 미모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 ● 기타 제품 자체의 하자와 아닌 외부 원인으로 인한 경우 ● 보증서가 없거나 대리점 도장이 없는 경우	유상수리	유상수리

※ 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

※ 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입해 주십시오.

(주)보국전자  
[www.bokuk.com](http://www.bokuk.com)

## 전국 A/S센터

A/S 및 제품문의 1588-8775

주소 대구광역시 달서구 성서서로 57

- 본 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다.
- 본 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고,  
본 제품을 폐기하실 때까지 소중히 보관하여 취급 상 문제점이나 결함이 발생하였을 시에는 유용하게 활용하여 주십시오.